



Cantoneras para proteger las esquinas



Herramientas

- Espátula o llanas, preferiblemente de 90°
- Lija
- Taladro



Materiales

Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

—
INTERIOR

—
BLANCO