



Cómo hacer un recrecido



Herramientas

- Espátula o Llana
- Lija
- Cincel y martillo (opcional)
- Brocha y rodillo



Materiales

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanífcico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
TRANSPARENTE

Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Aguaplast Acabados

Plaste especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos...

—
INTERIOR

—
BLANCO