



## Impermeabilización correcta de un baño



### Herramientas

- Llana
- Llana dentada
- Trapo



### Materiales

#### Banda de estanqueidad

Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de pavimentos. Creación de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. Realización de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de locales húmedos, como duchas, instalaciones de W.C. y cuartos de baño, para su alicatado o pintado posterior.

—  
INTERIOR EXTERIOR

—  
GRIS

#### Mortero impermeabilizador

Para impermeabilizar tejados, zócalos, muros de contención, jardineras, paredes exteriores en contacto con tierra húmeda... y en general, todas aquellas zonas en las que se desee impedir el paso del agua.

—  
EXTERIOR

—  
BLANCO LECHOSO

#### Cemento Cola Extra

Mortero cola porcelánico para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Resistente al agua y a la inmersión.

—  
INTERIOR/EXTERIOR

—  
GRIS

#### Juntas Blancas Impermeables

Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas...)

—  
INTERIOR/EXTERIOR

—  
BLANCO

## **Aguaplast Super Reparador**

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas. Adhesivo: une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.

—  
INTERIOR/ EXTERIOR

—  
BLANCO