



Sellar el hueco dejado por un enchufe antiguo



Herramientas

- Llana y espátula



Materiales

Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Aguaplast Acabados

Plaste especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos...

—
INTERIOR

—
BLANCO