



## Acabado rústico en paredes interiores



### Herramientas

---

- Lana y espátula
- Rodillo
- Manopla de pintor



### Materiales

---

Aguaplast Rústico