



## Sellar fugas en canalones y bajantes



### Herramientas

---

- Cinta de carroceros
- Espátula



### Materiales

---

Aguaplast Spray  
Impemeabilizador