



Sellar fugas en canalones y bajantes



Herramientas

- Cinta de carroceros
- Espátula



Materiales

Aguaplast Spray
Impemeabilizador